Spotový regulátor ENERGY SPOT MARKET

Návod k obsluze





1. Popis regulátoru

Spotový regulátor si na daný den stáhne aktuální spotový ceník elektrické energie a podle nastavené strategie pak automaticky řídí připojené spotřebiče, tak aby bylo dosaženo jak stanovených cílů, např. ohřátá TUV na danou hodinu, tak i maximální úspory.

Regulátor má k dispozici čtyři výstupy pro spínání stykače nebo relé. Každý výstup lze ovládat a nastavovat pomocí cloudového webového rozhraní přes mobilní telefon nebo počítač. Přes cloudové webové rozhraní lze výstupy zapínat, vypínat, provádět nastavení nebo sledovat aktuální stav a statistiky.





Popis svorek a signalizačních diod:

- Výstup RELE 1 zapojení stykače nebo relé (stejnosměrné napětí 24V/max 0.5A),
- Výstup RELE 2 zapojení stykače nebo relé (stejnosměrné napětí 24V max 0.5A),
- Výstup RELE 3 zapojení stykače nebo relé (stejnosměrné napětí 24V max 0.5A),
- Výstup RELE 3 zapojení stykače nebo relé (stejnosměrné napětí 24V max 0.5A),
- LAN konektor pro zapojení internetového konektoru RJ45,
- Napájení 24V napájení stejnosměrným napětím 24V/1.6A (podle odběru zapojených stykačů),
- LAN LED signalizační zelená dioda, pokud rychle bliká probíhá spojení s lokální síti, pokud trvale svítí je spojení vytvořeno,
- CLOUD LED signalizační dioda, pokud rychle bliká, tak probíhá připojování ke cloudové službě, pokud trvale svítí je spojení vytvořeno.



2. Zapojení regulátoru



3. Připojení regulátoru na napětí

Po zapnutí regulátoru začnou po chvíli rychle blikat dvě zelené signalizační LED:

- LAN LED bliká nebo svítí,
- CLOUD LED bliká nebo svítí.

Pokud dojde k úspěšnému přiřazení IP adresy v lokální síti přejde LAN LED ze stavu rychlého blikání do stavu konstantního svitu. Regulátor má nastavené automatické přidělování IP adresy. Po připojení regulátoru k lokální síti se regulátor spojí s vnějším cloudem. Pokud dojte k úspěšnému

spojení s cloudovou služnou přejde CLOUD LED se stavu rychlého blikání do stavu konstantního svitu. Pro zjišťování IP adresy se použije lokální DNS, pokud je překlad neúspěšný použije se záložní Google DNS – 8.8.4.4 nebo 8.8.8.8.

! Možné potíže!

<u>Zařízení se nedaří připojit k lokální síti</u> – překontrolujte nastavení routeru, zejména pokud nemáte nastavený pro přihlášení zařízení do sítě filtr MAC adres. Pokud ano přidejte MAC adresu zařízení do filtru.

Zařízení se nedaří připojit ke cloudu – připojení ke cloudu probíhá na portu 80. Je možné, že je tento port zakázaný pro danou IP adresu.

! Možné potíže!

4. První nastavení regulátoru

Pokud dojde k úspěšnému připojení regulátoru do místní sítě a trvale svítí LAN LED je možné se k zařízení přihlásit přes webový prohlížeč.



? Poznámka?

Pokud první nastavení regulátoru provedl výrobce nebo instalační firma tak pokračujte rovnou k bodu c). **? Poznámka?**

a) Do příkazového řádku webového prohlížeče (PC, tablet nebo telefon připojený k Vaši lokální síti) zadejte přiřazenou IP adresu (najdete v nastaveních vašeho routeru). Po zadání se objeví přihlašovací obrazovka, kde vyplníte tovární nastavení uživatelského e-mailu a hesla:
E-mail: user@user.cz

Heslo: user

847 © ● ■
\sim
E-mail
Napište Váš e-mail
Heslo
Napište Vaše heslo
Přihlásit se
✓ Stále přihlášen
Zapomenuté heslo?

Obr. Přihlašovací obrazovka po zadání lokální IP adresy.

b) Po přihlášení přejděte na spodní část obrazovky a klikněte na "Nastavení uživatele". Po kliknutí se objeví stránka pro změnu uživatelského e-mailu a hesla. Proveď zadání vašich údajů a klikněte na tlačítko uložit. Po zadání nových údajů dojde k synchronizaci e-mailu a hesla s cloudem. Od této chvíle je možné se k zařízení přihlásit a provádět nastavení přes vzdálenou cloudovou službu zadaným e-mailem a heslem.

? Poznámka?

Na zadaný e-mail budete automaticky upozorňování na platbu za cloudovou službu v dalších letech.

? Poznámka?

Topeni

Regulátor

2.0

2.0





Obr. Nastavení uživatele.

c) Po zadání adresy "cloud.amplidsun.cz" do vašeho internetového prohlížeče se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde zadáte Váš e-mail a heslo a provedete přihlášení. Od této chvíle můžete nastavovat Váš spotový regulátor odkudkoliv z Vašeho mobilního telefonu nebo počítače.

Informace o zařízení



	$\mathbf{\gamma}$	
E-mail		
Napište Váš e-m	ail	
Heslo		
Napište Vaše he	slo	
	Přihlásit se	
🗹 Stále přihláš	en	
	Zanomenuté k	eslo

Obr. Vzdálené přihlášení ke cloudu.

5. Popis prostředí aplikace

Po úspěšném přihlášení se objeví obrazovka se seznamem všech nalezených zařízení. Jedná se o všechny regulátory zaregistrované pod zadanou e-mailovou adresou a heslem. Po kliknutí na konkrétní řádek zařízení se dostanete do hlavního menu regulátoru.



Hlavní menu je rozděleno do těchto části:

- Aktuální stav výstupů,
- Informace o zařízení,
- Grafy a statistiky,
- Nastavení.

14:00 🖬 🖪		1	C Voi) 57 .ill 16%	Informace	o zařízení			
∰ ≏5 Jd.	amplidsun.c	z +	3	Sériové číslo	SN_533232004e4e37473030353035			
			≡	Adresa	Na Hroudach 6/268			
				Město	Nymburk			
admin@amp	olidsun.cz(Adn	nin)		Předplatné	Zaplaceno do 2025-02-14			
Nalezená z	ařízení \ E	nergy S	pot	Verze	AMPLIdSUN Suntrino OS v2.0.3			
Market Energy Spot Market				Lokální IP adresa	192.168.1.5			
Aktuální s	tav výstu	pů 🔫		Grafy a sta	atistiky			
	Nastavoný	Výkon	Spotřeba	Dnešní gro	af OTE			
Název	stav	[kW]	za den [kWh]	Výstupní k	og			
Bojler	Regulátor	0.0	0.0	Nastavení				
Bazen	Regulátor	0.0	0.0	Nastavení	REGULÁTORU			
Nabijecka	Regulátor	0.0	0.0	Nastavení Uživatele				
Topeni	Regulátor	2.0	2.0	Nastavení	OTE			
				111	0 <			

Obr. Rozdělení obrazovky regulátoru.

5.1 <u>Aktuální stav výstupů</u>

V této tabulce jsou uvedeny všechny nalezené řiditelné výstupy pro toto zařízení. Kliknutím na daný řádek výstupu se zobrazí možnost nastavení tohoto výstupu. Jsou k dispozici tyto možnosti:

- Zapnuto výstup je trvale zapnut,
- Vypnuto výstup je trvale vypnut,
- **Regulátor** výstup je řízen regulátorem nastavení pravidel se provádí v "Nastavení REGULÁTORU".



Obr. Změna stavu výstupu.

Pro změnu klikněte na dané nastavení (Vypnuto, Zapnuto, Regulátor) a **tlačítko "Použít".** Po akci se automaticky vrátíte na hlavní obrazovku a místo tabulky se objeví informace o synchronizaci údajů do zařízení. Akce může trvat několik desítek vteřin.

5.2 Informace o zařízení

Zde jsou uvedeny doplňkové informace o zařízení. Položku "Adresu" a "Město" zadáte v "Nastavení uživatele". Také je zde uvedena informace o konci předplatného cloudové služby.

? Poznámka?

První rok je předplatné cloudové služby poskytováno k zařízení zdarma. V dalších letech budete na platbu upozorněni automaticky na Váš přihlašovací e-mail. Předplatné cloudové služby se vždy platí na rok dopředu.

? Poznámka?

5.3 Grafy a statistiky

Zde najdete všechny užitečné grafy a statistiky, které regulátor během funkce ukládá. Jsou zde tyto dvě položky:

- **Dnešní graf OTE** po kliknutí se objeví graf spotové ceny elektřiny pro dnešní den a v dalším grafu níže spotové ceny elektřiny se započtením ceny distribuce (hodnotu distribučního poplatku v čase zadáte v "Nastavení/Nastavení OTE"),
- Výstupní log zaznamená informace o změně všech výstupů a ostatních dat z regulátoru.

www.amplidsun.cz



12:41 🖪		10 to 10 al	65% 🖻	13:5	i6 🖪			10 .3%	🗐 "I 17% 🗎
û ₅ 10	d.amplidsun.cz	+ 3	:	仚	2≘ 10	d.amplidsi	un.cz	+ (3 :
2	a lide or an (to due in)		=	_	2	(=
Nalezená zai	řízení \ OteMarket	\ Graf OTE		adr Nale	nin@an zená za	nplidsun.cz(řízení \ Ene	Admin) ergy Spo	t Market	١
Cena e	elektřiny			Vyst	upni Log				
Datum: 23.0	02.2024 ~ V	/yhledej Exp	ort Dat	vy	stup	oni log	9		
	Ø	II Ø "1 =	= 10	17.0	4.202	4			
Cena e	elektřiny na volném t	rhu EUR/MWh	1	Ná	zev	Čas	Stav	Výkon	Řízení
23	50 65.	100		То	peni	13:00:14	on (REG)	2.0 kW (0.0	BY_TIME
22	67.	.98						kWh)	
21	69 7	72.97		То	peni	08:00:05	off (REG)	0.0 kW (2.0 kWh)	
19 18		84.01 86.44					on	2.0 kW	BY OTE
17		76.43		То	peni	07:00:14	(REG)	(0.0 kWh)	(MAX_TIM
16	58.11	.88		Na	bijecka	05:00:05	off	0.0 kW (27.0	
14	62.4	6					(RLO)	kWh)	
13 12	58.08 64.3	3		Na	bijecka	02:00:18	on (REG)	9.0 kW (0.0 kWh)	BY_OTE (MIN_TIN
	0	<			111		0	<	

Obr. Dnešní graf OTE a výstupní log.

5.4 <u>Nastavení</u>

Všechny možné nastavení zařízení naleznete v této sekci. Jedná se o tyto položky:

- Nastavení regulátoru,
- Nastavení uživatele,
- Nastavení OTE (distribuční sazby).





Obr. Nastavení regulátoru, uživatele a OTE.

5.4.1 Nastavení regulátoru:

Do nejdůležitějšího nastavení pro správnou funkci regulátoru se lze dostat po kliknutí na položku "Nastavení regulátoru". Po této akci se zobrazí tabulka výstupu a u každého výstupu dvě možnosti nastavení:

- Nastavení výstupu,
- Nastavení regulátoru.





Obr. Nastavení výstupů a regulátoru.

Nastavení výstupů

V tomto dialogu se nastavují konkrétní vlastnosti výstupu v závislosti na aktuálně připojeném spotřebiči a jeho parametrech. Parametry spotřebiče jsou příkon a počet zapojených fází. Je potřeba vyplnit tyto vlastnosti:

- **Typ zařízení** konkrétní typ spotřebiče. Na výběr je několik možností: *obecný, topení, bazén, bojler, klimatizace a elektroauto*. Nastavení se použije pro zobrazují správné ikony v dalších částech systému.
- Název v systému tato položka se nedá změnit a je dána systémem v názvu je typ ovladače (relé, SRR, EV, …).
- Sériové číslo jedinečné 128bitové sériové číslo zařízení. Žádné dvě zařízení nemají stejná sériová čísla.
- Uživatelský název zde si můžete zadat konkrétní název výstupu jako např. "Bojler garáž", "Venkovní nabíječka". Tento název se u tohoto výstupu bude zobrazovat v aplikaci.
- Min. výkon [W] nastavení minimálního výkonu zátěže. Nastavuje se pouze pokud je zátěž připojená přes SRR nebo jiný prvek umožňující plynulé řízení výkonu. Lze zadat hodnotu od nuly do max. výkonu.

www.amplidsun.cz

- Max. výkon [W] zde zadejte příkon zátěže pokud je připojená vícefázová zátěž, tak se jedná o údaj v jedné fázi.
- Fáze L1, L2, L3 fáze, ke které je připojený výstup. Lze zadat libovolnou kombinaci podle skutečného stavu zapojení spotřebiče.

15:28	•	•					14% 📋
仚	e₂ ıd.	am	plidsur	n.cz	+	3	:
admi) in@amp	olids	un.cz(A	.dmin)			=
Naleze Nasta	ená zaří vení RE	zení GUL/	ATORU	gy Spo \ Výst	ot Mar :up	ket \	
Zaří Typ Zaří Náz Séri čísl Užív náz Nas Min 0 Fáz Glol 3	zení izení iev v tému iové o vatelský ev tavení vý . Výkon[e R bální pric	Ele Relay 5332 (Nat ikonu W]	ektroauto / 3 32004e4 bijecka u Max. Výl 3000 Fáze S ✓	4e3747	/30303: [V jedn [0-5000 Fáze T ✔	5303531 	3003
Uloz	zit						
			(\bigcirc		<	

Obr. Nastavení výstupu.

! Možné potíže!

Zapnout nebo regulovat výstup bude možné pouze v případě, že jsou zde vyplněny alespoň údaje o maximálním výkonu a vybraná minimálně jedna fáze.

! Možné potíže!

Nastavení regulátoru

V tomto dialogu se nastavují pro daný výstup dané pravidla regulace. Pro regulaci lze nastavit více pravidel současně, které se dohromady provedou s logickým operátorem "nebo". Jedná se o tyto skupiny pravidel:

- Zapnout pomocí OTE,
- Zapnout v čase,
- Zapnout pomocí minimálně dodané energie za den.

Zapnout pomocí OTE

V této části lze nastavit regulaci pomocí cen elektřiny na volném trhu. Pro aktivaci funkce zaškrtněte

www.amplidsun.cz



políčko "Použít" a vyberte jednu z těchto možností:

- *Počet hodin v min. ceně* v rámci daného dne se nalezne zadaný počet nejlevnějších hodin a v tyto časy se výstup zapne,
- *Počet hodin v max. ceně* v rámci daného dne se nalezne zadaný počet nejdražších hodin a v tyto časy se výstup zapne.
- *V záporné ceně* výstup se zapne, pokud je nákupní cena záporná,
- *Pokud je nákupní cena menší než* výstup se zapne, pokud je nákupní cena menší než zadaná hodnota. Jednotka je EUR/MWh.
- *Pokud je nákupní cena větší než* výstup se zapne, pokud je nákupní cena větší než zadaná hodnota. Jednotka je EUR/MWh.

Zapnout v čase

Nastavení časového intervalu zapnutí výstupu. Je možné nastavit dva nezávislé časové intervaly. Pro aktivaci funkce zaškrtněte políčko "Použít" a vyplňte časový interval.

Zapnout pomocí minimálně dodané energie za den

Pokud je připojen typ zařízení, kde je potřeba garantovat minimálně dodané množství energie za den použijeme následující nastavení. Jedná se o například zařízení typu bojler, elektromobil a jiné. Pro aktivaci funkce zaškrtněte políčko "Použít" a zadejte minimálně dodané množství energie do zadaného času.

? Poznámka?

Např. pokud potřebujeme nahřát bojler najisto do 19 ti hodin, tak nastavíme čas na 19:00:00 a minimální množství dodané energie podle velikosti bojleru a výkonu topné spirály. Během dne se bojler reguluje podle ostatních nastavených regulačních pravidlech, např. min ceně OTE a pokud se do nastavené hodiny nestihne dodat minimálně zadané množství dodané energie, zapne se před touto hodinou bojler tak, aby



se dodalo chybějící množství energie.

? Poznámka?

10-55 🖬 (A) 🕅	17%	Zapnout v čase
15.55 🗹 🗰 uti tri ili	1 / 70 🔲	Čas 1
☆ ≌ Jd.amplidsun.cz + 3	:	PoužítOd
		00:00:00 [hh:mm:ss]
		Do
		23:59:59 [hh:mm:ss]
		Čas 2
admin@ampilasun.cz(Admin)		PoužítOd
Nalezená zařízení \ Energy Spot Market \ Nastavení REGULATORU \ Reaulátor		00:00:00 [hh:mm:ss]
Boiler		Do
Zapnout pomocí OTE		23:59:59 [hh:mm:ss]
	_	
Počet hodin v min. ceně		Nebo
[h] [0-24]		∠Zapnout pomocí minimálně dodané energie za den
O Počet hodin v max. ceně 0		Použit Minimálně dodaných kWh/Den
[h] [0-24]		0 [kWh] [0-100]
V záporné ceně		V čase do
Pokud je nákupní cena menší než		23:59:59 [bb:mm:ss]
55 [EUR/MWh]		
Pokud je nákupní cena větší než		Ulozit
300 [EUR/MWh]		

Obr. Nastavení regulátoru.

5.4.2 Nastavení uživatele:

V tomto dialogu se provede nastavení uživatele. Jedná se o tyto položky:

- Uživatelský e-mail zde zadejte Váši aktuální e-mailovou adresu,
- Ulice ulice, kde je zařízení nainstalováno,
- Město město instalace,
- Heslo heslo potřebné pro přihlášení ke cloudu a lokálnímu účtu,
- Ověření hesla ověření hesla při změně hesla.

Po kliknutí na tlačítko "Uložit" dojde k uložení údajů a synchronizaci se zařízením. Objeví se informace o synchronizaci nastavení uživatele. Tato synchronizace může trvat několik desítek vteřin.

! Možné potíže!

Na zadanou e-mailovou adresu budou chodit informace o předplatném a fakturaci v dalších letech. Zadejte prosím Vaši správnou e-mailovou adresu.

! Možné potíže!

? Poznámka?

Údaje se neustále synchronizují mezi zařízením a cloudem. Po provedení změny na cloudu se provede synchronizace do zařízení a naopak. Např. po změně e-mailu pro přihlášení na cloudu se se stejným e-mailem přihlašuje i lokálně k zařízení.

? Poznámka?



5.4.3 Nastavení OTE

Zde se nastaví cena za distribuci v jednotlivých hodinách, kde lze zohlednit nízký a vysoký tarif. Cena je v EUR/MWh. Cena za distribuci se připočte k ceně elektřiny na volném trhu pro nákup (graf ceny elektřiny pro nákup).

13:55			en 55 all 1	7% 🗎		
û ⊷ 1	d.amplidsun.cz	+	3	:	13-14	0
				=	12-13	0
					11-12	0
admin@ar Nalezená za modul	nplidsun.cz(Admin) iřízení \ Energy Spo	t Marke	t \ OTE		10-11	0
Nasta	vení OTE n	nod	ulu		9-10	0
OTE modul-		- /			8-9	0
Hodina	Cena za distribuci EU	R/MWN			7-8	0
22-23					6-7	0
					5-6	0
21-22	0				4-5	0
20-21	0				3-4	0
19-20	200				2-3	0
18-19	0				1-2	0
17-18	0				0-1	
16-17	0					
15-16	0				Uložit	
14-15	0					

Obr. Nastavení OTE modulu – distribučních cen za dodávku elektřiny.



Technické parametry

Umístění: vnitřní, Typ krabice: na DIN lišku, velikost 4 moduly, Napájení: stejnosměrné napětí 24V / 1.6A, Napětí výstupu RELE: stejnosměrné napětí 24V, Maximální proud výstupu RELE: 0.5A, Teplotní rozsah: -20 až 50 °C.